

Nome ID Abitaz.	Denominazione	Utilizzo	Direzione	Limiti		Livelli da simulazione					# Occupanti	Superamento	
				Ln,lim	Ld_IT,lim	Lden	Ld	Le	Ln	Ld_IT		Δ Ln	Δ Ld_IT
63310		Z3	SE	50	60	73,3	73,3	68,8	63,2	72,9	2	13,2	12,9
63310		Z3	SE	50	60	72,4	72,3	67,9	62,3	72	2	12,3	12
63310		Z3	SW	50	60	71,7	71,7	67,2	61,7	71,3	2	11,7	11,3
63310		Z3	SE	50	60	71,7	71,7	67,2	61,6	71,3	2	11,6	11,3
63324		Z3	N	50	60	71,2	71,2	66,7	61,1	70,8	10	11,1	10,8
63310		Z3	SE	50	60	71,1	71,1	66,6	61	70,7	2	11	10,7
63324		Z3	W	50	60	69,2	69,1	64,6	59,1	68,8	10	9,1	8,8
63432		Z2	S	45	55	61	61	56,5	51	60,7	2	6	5,7
63310		Z3	NE	50	60	66	66	61,5	55,9	65,6	2	5,9	5,6
63432		Z2	S	45	55	60,5	60,5	56	50,5	60,1	2	5,5	5,1
63432		Z2	W	45	55	60,5	60,4	56	50,4	60,1	2	5,4	5,1
63445		Z2	SW	45	55	60,2	60,2	55,6	50,1	59,8	3	5,1	4,8
63445		Z2	SW	45	55	59,7	59,7	55,2	49,6	59,4	3	4,6	4,4
63445		Z2	SE	45	55	59,6	59,6	55,1	49,5	59,2	3	4,5	4,2
63324		Z3	E	50	60	64,4	64,4	59,9	54,3	64,1	10	4,3	4,1
63442		Z2	SW	45	55	59,3	59,3	54,8	49,2	58,9	13	4,2	3,9
63444		Z2	SW	45	55	58,8	58,8	54,3	48,7	58,5	2	3,7	3,5
63444		Z2	SW	45	55	58,6	58,5	54	48,4	58,2	2	3,4	3,2
63269		Z2	NE	45	55	57,6	57,6	53,1	47,5	57,3	4	2,5	2,3
63309		Z3	N	50	60	62,5	62,6	57,8	52,2	62,2	2	2,2	2,2
63269		Z2	NW	45	55	57,5	57,5	52,9	47,3	57,1	4	2,3	2,1
63431		Z2	N	45	55	57,1	57,2	52,5	46,9	56,8	11	1,9	1,8
63431		Z2	N	45	55	57,1	57,1	52,5	46,9	56,8	11	1,9	1,8
63322		Z1	NW	40	50	51,8	51,9	47,1	41,6	51,5	10	1,6	1,5
63311		Z2	SE	45	55	56,7	56,7	52,2	46,6	56,3	16	1,6	1,3
63322		Z1	NW	40	50	51,6	51,7	47	41,4	51,3	10	1,4	1,3
63310		Z3	NW	50	60	61,3	61,3	56,8	51,3	61	2	1,3	1
63308		Z3	NW	50	60	61,2	61,2	56,7	51,1	60,8	3	1,1	0,8
63272		Z2	NE	45	55	56,1	56,1	51,5	46	55,8	3	1	0,8
63322		Z1	SW	40	50	50,9	50,9	46,2	40,6	50,5	10	0,6	0,5
63309		Z3	E	50	60	60,8	60,9	56,1	50,5	60,5	2	0,5	0,5
63432		Z2	N	45	55	55,8	55,8	51,3	45,7	55,4	2	0,7	0,4
63431		Z2	E	45	55	55,8	55,8	51,2	45,7	55,4	11	0,7	0,4
63308		Z3	NE	50	60	60,8	60,8	56,3	50,7	60,4	3	0,7	0,4

63322		Z1	NE	40	50	50,7	50,7	46	40,4	50,4	10	0,4	0,4
63431		Z2	E	45	55	55,7	55,7	51,2	45,6	55,3	11	0,6	0,3
63312		Z2	W	45	55	55,7	55,7	51,1	45,5	55,3	11	0,5	0,3
63320		Z3	NW	50	60	60,6	60,7	56	50,4	60,3	2	0,4	0,3
63311		Z2	SW	45	55	55,4	55,4	50,9	45,4	55,1	16	0,4	0,1
63311		Z2	SW	45	55	55,5	55,5	51	45,4	55,1	16	0,4	0,1
63272		Z2	NW	45	55	55,4	55,4	50,8	45,2	55	3	0,2	0
63433		Z1	N	40	50	50,3	50,3	45,7	40,1	49,9	7	0,1	-0,1
63322		Z1	NW	40	50	50,2	50,2	45,5	39,9	49,9	10	-0,1	-0,1
63442		Z2	SE	45	55	55,2	55,2	50,7	45,1	54,8	13	0,1	-0,2
63312		Z2	S	45	55	55,1	55,1	50,6	45	54,7	11	0	-0,3
63432		Z2	E	45	55	55,1	55,1	50,6	45	54,7	2	0	-0,3

Utilizzo	Descrizione	Ln,lim	Ld_IT,lim
Z1	classe I	40,0	50,0
Z2	classe II	45,0	55,0
Z3	classe III	50,0	60,0
Z4	classe IV	55,0	65,0
Z5	classe V	60,0	70,0
Z6	classe VI	70,0	70,0
fascia A	fascia A	60,0	70,0
fascia B	fascia B	55,0	65,0
HOS	Hospitals	40,0	50,0
SCH	Schools	40,0	50,0

Classi di utilizzo e relativi limiti